

アダプター



一般的な三脚にスポーツカムを取り付ける 便利なアダプター

GLIDERのアクセサリはアクションカメラだけでなく、一般のカメラでも使えるものが多くあります。とくにアダプターは一般的な三脚でも使いまわせるので非常に便利です。アクセサリを使いこなして旅の思い出の記録にお役立てください。

三脚用アダプター C GLD5384GP03

1/4 インチネジに取り付けるハウジングマウントです。
取付部分：ハウジングマウント
JAN コード：4571499365384



Aねじ付三脚用アダプター C GLD5179GP56

1/4 インチネジに取り付けるハウジングマウント+Aねじのセット。
取付部分：ハウジングマウント
JAN コード：4571499365179



三脚用ベースマウント GLD4769GP121

1/4 インチネジに取り付けるベースマウント。1つあると重宝します。
取付部分：ベースマウント
JAN コード：4571499364769



アルミ三脚用アダプター

GLD4134GO76 (青) GLD5780GO76 (黒) GLD5797GO76 (赤)
GLD5803GO76 (銀) GLD5810GO76 (緑) GLD5827GO76 (紫)
GLD5834GO76 (金)

アルミ合金製 1/4 インチネジに取り付けるハウジングマウント。

JAN コード：4571499364134 (青)

JAN コード：4571499365780 (黒)

JAN コード：4571499365797 (赤)

JAN コード：4571499365803 (銀)

JAN コード：4571499365810 (緑)

JAN コード：4571499365827 (紫)

JAN コード：4571499365834 (金)

※アルミ製Bネジ GLD7630GP08B

でのご使用を推奨致します。



三脚用アダプター D GLD4004GP99

1/4 インチネジのあるデジカメなどをハウジングマウント化します。

取付部分：1/4 インチネジ

※固定の際は緩み防止のために Aネジレンチスパナ GLD4738GP123A の使用を推奨します。

JAN コード：4571499364004



カメラ標準ねじ穴用 アダプター GLD4981GP60B

1/4 インチネジのあるデジカメなどをハウジングマウント化します。

取付部分：1/4 インチネジ

※固定の際は緩み防止のために Aネジレンチスパナ GLD4738GP123A の使用を推奨します。

JAN コード：4571499364981



スクリュー & レンチ



Aねじ GLD4257GP08

トライポッド用の標準的なねじ。いろいろなマウントで活躍するので複数用意しておくとお便利です。

JAN コード：4571499364257



Aねじ用レンチスパナ(プラ) GLD4738GP123A

プラスチックレンチスパナ。Aネジをしっかりと固定・解除するときに使用します。

JAN コード：4571499364738



アルミBねじセット GLD7630GP08B

トライポッド用Bスクリュー3本セット。金属製ベースへの取り付けなどに必須のアイテム。締め付け用Bレンチスパナとの併用がお勧めです。

JAN コード：4571499367630



アルミBねじ用レンチスパナ

GLD6077GP122B (黄) GLD6060GP122B (紫)
GLD6053GP122B (青) GLD4943GP122B (黒)

Bねじをしっかりと固定・解除するときに使用します。

JAN コード：4571499366077 (黄)

JAN コード：4571499366060 (紫)

JAN コード：4571499366053 (青)

JAN コード：4571499364943 (黒)



Bねじ用レンチスパナ(プラ) GLD5063GP123B

Bねじをしっかりと固定・解除するときに使用するプラスチックレンチスパナ。

JAN コード：4571499365063



ハウジングマウント



一般的な三脚で使用される1/4ネジ



ベースマウント